

Монтаж и эксплуатация

При монтаже вращать термометр разрешается только за шестигранник защитной гильзы с помощью гаечного ключа.

Прикладывать усилие к корпусу прибора запрещается.

Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м.

Резьбовые соединения уплотнять лентой ФУМ.

Уплотнительная подмотка должна осуществляться в направлении, противоположном направлению вкручивания детали, чтобы при монтаже вкручиваемая деталь не срывала подмотку.

Правильная эксплуатация гарантирует безотказную работу технического термометра и его правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия:

- Прибор применять для измерения температуры лишь в среде, для которой он предназначен;
- Не превышать диапазон измерений.

Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае:

- Прибор не работает;
- Столбик термометрической жидкости имеет разрыв;
- Погрешность показаний превышает допустимое значение.